

## XPR-4P用端子保護蓋, 安裝指南

1. 先取3P端子保護蓋,  
安裝於R/S/T相電源側  
與負載側位置。

2. 取N極端子保護蓋,  
安裝於3P端子保護蓋  
匹配位置。

